

Последовательность действий при удаленном (через GPRS) конфигурировании прибора ОКО-U с заводской прошивкой версии 2.5 и выше:

1) если APN SIM-карты предварительно не установлен в приборе (заводское значение www.ab.kyivstar.net для sim-карт Киевстар предоплаченного сервиса), то необходимо его прописать с помощью смс-команды на прибор (предполагается, что секретный код смс-управления такой как изначально, а именно **1234**), например, **123463internet**

2) в конфигураторе выставляем необходимые настройки (не забываем о родном APN) и сохраняем их в файл с именем ЛАТИНСКИМИ СИМВОЛАМИ!!!, например, **boby.php**. Далее этот файл необходимо положить на веб-сервер око с помощью ссылки <http://oko-sw.dyndns.org/cf/> (ЗАГРУЗКА ФАЙЛА-КОНФИГУРАЦИИ НА СЕРВЕР). После того как вы выложили на сервер сохраненный в конфигураторе файл **boby.php** отсылаем SMS на прибор **1234DOWNLOADboby** Прибор свяжется с сервером и загрузит себе указанный файл с настройками через GPRS. Размер файла около 2кБ.

3) чтобы скачать настройки с прибора, необходимо отослать на него смс, например, **1234UPLOADtest** (ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЧЕТЫРЕ СИМВОЛА ДЛЯ ИМЕНИ ФАЙЛА). После получения этой команды Устройство через GPRS соединяется с веб-сервером око и загружает на него свой конфигурационный файл с заданным именем **test.php**. Этот конфигурационный файл можно забрать с сервера, используя ссылку <http://oko-sw.dyndns.org/cf/> (СКАЧИВАНИЕ ФАЙЛА-КОНФИГУРАЦИИ С СЕРВЕРА), и открыть конфигуратором на ПК для просмотра настроек.

4) удалить свои файлы с сервера, используя ссылку <http://oko-sw.dyndns.org/cf/> (УДАЛЕНИЕ ФАЙЛА-КОНФИГУРАЦИИ С СЕРВЕРА)

ВНИМАНИЕ!!! БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ БУКВЫ В СМС-КОМАНДАХ ИМЕЮТ РАЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ.